

Separátor T 7 (vosk)

Návod ke zpracování

Tento separační vosk je aplikován pomocí měkkého hadříku nebo houbičky krouživými pohyby ruky. Krátce po aplikaci vosku by forma měla být vyleštěna bavlněnou látkou bez použití síly. Otáčejte hadřík tak, aby se k leštění používala vždy čistá plocha.

U nové formy doporučujeme nanést postupně 4 vrstvy před prvním odformováním. Po každém nátěru byste měli dodržet pětihodinový odstup od dalšího nátěru. Po posledním nátěru nechte vosk zaschnout 24 hodin. Pro první odformování se doporučuje použití separátor PVA (film), díky kterému vosk lépe pronikne do mikropórů formy. V ideálním případě by se po odstranění separátoru PVA měla pro první 2-3 odformování nanést další vrstva T 7, která se opět musí nechat 6 hodin zaschnout.

U již používaných forem aplikujte dle potřeby, tj. když se zjistí, že separační účinek klesá. Odstup mezi aplikací voskových vrstev je minimálně jednu hodinu.

Ebalta separátor T 7 se používá pro epoxidové pryskyřice, polyuretanové pryskyřice a ebacryl. **Ebalta** separátor T 7 je určen pro provozní teplotu do cca. 80°C.

Všeobecně

Ebalta T 7 je pastovitý bezsilikonový lešitelný separační vosk, který lze lehce aplikovat.

Hustota: 0,88 g/cm³

Bod vzplanutí: > 65°C

Bod zapálení: > 210°C

Forma dodání: 0,425 kg (plechovka)

Skladování

Skladujte mimo dosah ohně, ne na volném prostranství.
Chraňte před extrémními mrazy klesajícími pod – 15°C.

Ochranná opatření

Při zpracování tohoto výrobku by měla být dodržována ochranná opatření, doporučená oborovým svazem chemického průmyslu. Následovat bezpečnostní doporučení.

Likvidace

Prázdné nádoby mohou být po domluvě s příslušným úřadem zlikvidovány jako komunální nebo řemeslný odpad.

Ohledně dalších otázek je Vám rádo k dispozici naše oddělení bezpečnosti výrobků.

Tyto údaje a doporučení byly s největší pečlivostí sestaveny na základě podrobných pokusů a dlouholetých praktických zkušeností. Protože nemůže být zpracování spotřebitelem pod naší kontrolou, nemůže být převzata při různorodosti možností použití v jednotlivých případech žádná záruka.